

Montageanleitung Topcase Speed RC

Lieferumfang:

4 Schrauben

4 Muttern

4 Unterlegscheiben

4 Unterlegscheiben (Teller)

2 Metallschienen



1.) Positionieren Sie das Top-Case so auf dem Gepäckträger, dass es zu den Seiten mittig liegt.



2.) Stecken Sie jetzt die Schrauben von oben inklusive Unterlegscheiben (Teller) durch die Öffnungen (siehe Foto) und befestigen diese von unten mit den Metallschienen und den Muttern.



3.) Wenn alles geklappt hat, sieht es am Ende so aus.

Fertig!

